Istruzioni di servizio





Vitola 222 Tipo VE2A, da 18 a 27 kW Caldaia a gasolio/gas

Avvertenze sulla validità all'ultima pagina



VITOLA 222



Avvertenze sulla sicurezza



Si prega di attenersi scrupolosamente alle avvertenze sulla sicurezza per evitare pericoli e danni a persone e cose.

Spiegazione delle avvertenze sulla sicurezza



Pericolo

Questo simbolo segnala il pericolo di danni a persone.

Attenzione

Questo simbolo segnala il pericolo di danni a cose e all'ambiente

Avvertenza

Le indicazioni contrassegnate con la parola Avvertenza contengono informazioni supplementari.

Destinatari

Le presenti istruzioni sono rivolte esclusivamente al personale specializzato.

- Gli interventi sull'impianto del combustibile devono essere eseguiti unicamente da installatori qualificati a norma di legge.
- Gli interventi all'impianto elettrico devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato e qualificato a norma di legge.
- La prima messa in funzione deve essere eseguita da un centro di assistenza autorizzato.

Normative

In caso di interventi attenersi

- alle norme antinfortunistiche.
- alle norme per la salvaguardia ambientale,
- alle disposizioni di sicurezza pertinenti previste dalle norme vigenti.

Comportamento in caso di fughe di combustibile



Pericolo

- Pericolo di esplosione, incendio, lesioni gravi.
- Non fumare! Evitare fiamme libere e formazione di scintille. Non attivare mai luci né apparecchi elettrici.
- Chiudere il rubinetto d'intercettazione combustibile.
- Aprire porte e finestre.
- Allontanare le persone dalla zona di pericolo.
- Contattare l'azienda erogatrice del combustibile e dell'elettricità dall'esterno dell'edificio.
- Interrompere l'alimentazione elettrica da una posizione sicura (dall'esterno dell'edificio).

Comportamento in caso di perdite di gas di scarico



Pericolo

I gas di scarico possono provocare intossicazioni mortali.

- Spegnere l'impianto di riscaldamento.
- Aerare il luogo d'installazione.
- Chiudere le porte dei locali.

Avvertenze sulla sicurezza (continua)

Interventi sull'impianto

- Chiudere il rubinetto d'intercettazione del combustibile ed assicurarsi che non possa essere riaperto accidentalmente.
- Disinserire la tensione di rete dell'impianto (ad es. agendo sul singolo interruttore o sull'interruttore generale) e controllare che la tensione sia disinserita
- Assicurarsi che non possa essere reinserita.

Attenzione

Eventuali scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici.

Prima di eseguire i lavori, scaricare a terra la carica elettrostatica.

Lavori di riparazione

Attenzione

Non sono permessi lavori di riparazione su componenti con funzione tecnica di sicurezza. Sostituire i componenti difettosi unicamente con ricambi originali Viessmann.

Componenti supplementari, parti di ricambio e pezzi soggetti ad usura

Attenzione

Parti di ricambio e pezzi soggetti ad usura che non sono stati collaudati insieme all'impianto possono comprometterne il funzionamento. Il montaggio di componenti non omologati e le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza e pregiudicare i diritti di garanzia. Per la sostituzione utilizzare esclusivamente ricambi originali Viessmann o parti di ricambio autorizzate da Viessmann.

Indice

Indice


Prima messa in funzione, ispezione, manutenzione Sequenza operazioni – prima messa in funzione, ispezione e m anutenzione Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni	
Liste dei singoli componenti	18
Protocolli	24
Dati tecnici	26
Certificati Dichiarazione di conformità Certificazione del costruttore conforme alla 1ª BlmSchV (normativa tedesca)	
Indice analitico	29

Sequenza operazioni – prima messa in funzione, ispezione e m anutenzione

Per ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni vedere la pagina indicata

			Sequenza delle operazioni per la prima messa in funzione	
			Sequenza delle operazioni per l'ispezione	
			Sequenza delle operazioni per la manutenzione Pag	gina
•	1		Riempimento dell'impianto di riscaldamento	7
			Modifica della temperatura fumi (se necessaria)	
	•	•	3. Spegnimento dell'impianto	·
			Chiusura del disco di regolazione Vitoair (se	
			presente)	9
	•	•	5. Apertura della portina caldaia	10
	•	•	6. Pulizia della superficie di scambio termico	11
	•	•	7. Controllo delle guarnizioni e dell'isolamento termico	11
	•	•	8. Chiusura della portina caldaia	12
	•	•	Controllo della corrente di protezione dell'anodo con l'apparecchiatura di verifica anodi	13
	•	•	10. Pulizia delle pareti interne del bollitore (se necessario)	13
	•	•	11. Controllo e sostituzione dell'anodo di magnesio (se necessario)	15
	•	•	12. Rimessa in funzione del bollitore	15
•	•	•	13. Controllo di tenuta degli allacciamenti lato sanitario e lato riscaldamento	
•	•	•	14. Controllo del funzionamento delle valvole di sicurezza	
	•	•	15. Controllo del vaso di espansione a membrana e della pressione dell'impianto	16
•	•	•	16. Controllo del fissaggio dell'isolamento termico	
	•	•	17. Controllo del funzionamento e della tenuta del miscelatore	16
•	•	•	18. Controllo del collegamento adduzione aria del bruciatore (se presente)	16
	•	•	19. Controllo del regolatore di tiraggio (se presente)	17

Sequenza operazioni – prima messa in funzione,... (continua)



21. Istruzioni per il conduttore dell'impianto	17
20. Taratura del bruciatore	17
Sequenza delle operazioni per la manutenzione Pag	gina
Sequenza delle operazioni per l'ispezione	
Sequenza delle operazioni per la prima messa in funzione	

Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni

Riempimento dell'impianto di riscaldamento

Acqua di riempimento

Attenzione


L'impiego di acqua di riempimento non adatta o non trattata adeguatamente favorisce la formazione di depositi e corrosione e può quindi provocare danni alla caldaia.

- Lavare a fondo l'impianto di riscaldamento prima di riempirlo.
- Riempire esclusivamente con acqua conforme alla normativa che tutela l'impiego dell'acqua sanitaria.

- All'acqua di riempimento si può aggiungere un prodotto anticongelante speciale per impianti di riscaldamento (vedi listino prezzi Vitoset).
- L'acqua di riempimento e di rabbocco con una durezza dell'acqua superiore ai valori seguenti deve essere addolcita, ad es. con un impianto di piccole dimensioni per l'addolcimento dell'acqua di riscaldamento (vedi listino Vitoset).

Durezza massima complessiva dell'acqua di riempimento e di rabbocco


Potenzialità tota- le di riscalda- mento	Contenuto specifico acqua impianto			
kW	< 20 l/kW	da ≥ 20 l/kW a < 50 l/kW	≥ 50 l/kW	
≤ 50	≤ 3,0 mol/m ³ (16,8 °dH)	≤ 2,0 mol/m ³ (11,2 °dH)	< 0,02 mol/m ³ (0,11 °dH)	
da > 50 a ≤ 200	≤ 2,0 mol/m ³ (11,2 °dH)	≤ 1,5 mol/m ³ (8,4 °dH)	< 0,02 mol/m ³ (0,11 °dH)	
da > 200 a ≤ 600	≤ 1,5 mol/m ³ (8,4 °dH)	≤ 0,02 mol/m ³ (0,11 °dH)	< 0,02 mol/m ³ (0,11 °dH)	
> 600	< 0,02 mol/m ³ (0,11 °dH)	< 0,02 mol/m ³ (0,11 °dH)	< 0,02 mol/m ³ (0,11 °dH)	




- Controllare che l'apertura d'immissione aria del locale d'installazione non sia ostruita e sia conforme alle normative vigenti.
- Controllare la pressione di precarica del vaso di espansione a membrana.

Se la pressione di precarica è inferiore alla pressione statica dell'impianto, riempire con azoto finché la pressione di precarica non risulta maggiore di un valore compreso tra 0,1 e 0,2 bar.


- Aprire la valvola di ritegno (A) e le valvole di ritegno nei circuiti di riscaldamento.
- 4. Riempire d'acqua l'impianto di riscaldamento e sfiatare finché la pressione di riempimento non supera la pressione di precarica del vaso di espansione a membrana di un valore compreso tra 0,1 e 0,2 bar. Pressione massima d'esercizio: 3 bar (0,3 MPa) Pressione di collaudo: 4 bar (0,4 MPa)



- **6.** Riportare le valvole di ritegno nella loro posizione di funzionamento.
- Serrare i bulloni del coperchio flangiato del bollitore con una coppia di 25 Nm (vedi pagina 15).
- **8.** Aprire le valvole d'intercettazione del gasolio e del gas.



Modifica della temperatura fumi (se necessaria)




Per l'aumento della temperatura fumi, praticare il numero necessario di fori sul fondo della camera di combustione utilizzando una punta da trapano con \emptyset 13 mm (non in (CH)). Per ogni foro si ottiene un aumento della temperatura fumi fino a circa 10 K.

Avvertenza


Un aumento della temperatura fumi di 10 K riduce lo sfruttamento dell'energia dello 0,4 %. Pertanto si consiglia di prendere tali provvedimenti solo in casi eccezionali. Sono preferibili altri provvedimenti, come l'impiego di un regolatore di tiraggio o l'adeguamento della sezione del camino.

Chiusura del disco di regolazione Vitoair (se presente)




- Premere la manopola A del motore del Vitoair e ruotarla in posizione 1.
- **2.** Fissare il disco di regolazione con la chiusura B.

Apertura della portina caldaia



Per il funzionamento a camera stagna: Prima di aprire la portina smontare la tubazione di adduzione aria.


Pulizia della superficie di scambio termico



Controllo delle guarnizioni e dell'isolamento termico

- 1. Controllare che le guarnizioni e i relativi cordoni della portina caldaia non presentino danni.
- 2. Controllare che l'isolamento termico della camera di combustione e della portina caldaia non presenti danni.
- 3. Sostituire le parti danneggiate.

Chiusura della portina caldaia




Avvertenza Serrare i bulloni con sequenza incrociata.

Solo con bruciatori a gas ad aria soffiata:

Montare il tubo di allacciamento gas ed effettuare la prova di tenuta.

Controllo della corrente di protezione dell'anodo con l'apparecchiatura di verifica anodi



- **1.** Smontare la lamiera superiore (A) e il materassino termoisolante (B).
- **2.** Estrarre il cavo a massa © dalla linguetta ad innesto D.
- - Se viene rilevata una corrente > 0,3 mA, l'anodo è pronto al funzionamento.
 - Se viene rilevata una corrente <

 0,3 mA o se non è possibile rilevare alcuna corrente, sottoporre l'anodo ad un controllo visivo (vedi pagina 15).


Pulizia delle pareti interne del bollitore (se necessario)

Avvertenza

Effettuare l'ispezione e se necessario la pulizia al più tardi due anni dopo la messa in funzione e in seguito qualora necessario.

 Scaricare il bollitore dal lato sanitario.





- 2. Smontare il coperchio flangiato (A).
- Separare il bollitore dal sistema di tubazioni in modo che detergenti e impurità non penetrino nelle tubazioni.
- **4.** Rimuovere i depositi sciolti con un pulitore ad alta pressione.

Attenzione

Per evitare danni materiali, per la pulizia interna utilizzare solo attrezzature in plastica.

 I depositi solidi, che non possono essere rimossi con un pulitore ad alta pressione, devono essere eliminati con un detergente chimico.

Attenzione

Per evitare danni materiali non utilizzare detergenti contenenti acido cloridrico.



Pericolo

I residui di detergenti possono causare **intossicazioni**. Attenersi alle indicazioni del produttore di detergenti.

- **6.** Far fuoriuscire **completamente** il detergente.
- Dopo la pulizia sciacquare a fondo il bollitore.


Controllo e sostituzione dell'anodo di magnesio (se necessario)

Controllare l'anodo di magnesio. Se viene accertata un'usura dell'anodo da 10 a 15 mm di diametro ne raccomandiamo la sostituzione.

Avvertenza


In caso di spazio ridotto è disponibile un anodo a catena (accessorio).

Rimessa in funzione del bollitore



- 1. Ricollegare il bollitore alle tubazioni.
- **2.** Applicare una nuova guarnizione (A) sul coperchio flangiato (B).
- 3. Montare il coperchio flangiato B con il cavo a massa C e serrare i bulloni con una coppia max. di 25 Nm.
- Riempire il bollitore dal lato sanitario e serrare le viti sul coperchio flangiato
 B con una coppia pari a 25 Nm.
- **5.** Inserire il cavo a massa © nella linguetta ad innesto D.
- Montare il materassino termoisolante
 e la lamiera superiore posteriore
 f).

Controllo del vaso di espansione a membrana e della pressione dell'impianto



Avvertenza

Attenersi alle indicazioni del costruttore del vaso di espansione a membrana. Eseguire la verifica ad impianto freddo.

 Svuotare l'impianto finché il manometro non indica "0," oppure chiudere la valvola del vaso di espansione a membrana e ridurre la pressione nel vaso di espansione a membrana.

- Se la pressione di precarica del vaso di espansione a membrana è inferiore alla pressione statica dell'impianto, riempire con azoto finché la pressione di precarica non risulta maggiore di un valore compreso tra 0,1 e 0,2 bar.
- Rabboccare con acqua finché, ad impianto freddo, la pressione di riempimento non supera la pressione di precarica del vaso di espansione a membrana di un valore compreso tra 0,1 e 0,2 bar.
 Pressione massima d'esercizio: 3 bar

(0.3 MPa)

Controllo del funzionamento e della tenuta del miscelatore

- Staccare la leva del servomotore dalla maniglia del miscelatore e controllare il funzionamento del miscelatore.
- Controllare la tenuta del miscelatore. In caso di perdite sostituire le guarnizioni O-Ring.

Controllo del collegamento adduzione aria del bruciatore (se presente)

In caso di funzionamento a camera stagna controllare che l'attacco adduzione aria non sia danneggiato.

Controllo del regolatore di tiraggio (se presente)

Allentare la chiusura del disco di regolazione.

Avvertenza

Durante il funzionamento del bruciatore, il disco di regolazione deve oscillare liberamente.

Taratura del bruciatore



Istruzioni di servizio bruciatore

Istruzioni per il conduttore dell'impianto

La ditta installatrice specializzata è tenuta a informare il conduttore dell'impianto sull'utilizzo delle varie apparecchiature.

Documentazione d'uso e di servizio

- Compilare e staccare la scheda cliente:
 - Consegnare al conduttore dell'impianto la parte relativa.
 - Conservare separatamente la parte per la ditta installatrice.
- Conservare tutte le liste dei singoli componenti, istruzioni d'uso e di servizio nel raccoglitore e consegnarle al conduttore dell'impianto.

Liste dei singoli componenti

Avvertenze relative alle ordinazioni delle parti di ricambio!

Indicare articolo e nr. di fabbrica (vedi targhetta tecnica) e nr. di posizione del componente (vedi lista dei singoli componenti).

I componenti più comuni sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

- 001 Portina caldaia (con pos. da 002 a 005)
- 002 Guarnizione 16 x 12 mm
- 003 Blocco termoisolante per portina caldaia
- 004 Chiusura
- 005 Cordone di guarnizione
- 006 Perno cerniera
- 007 Blocco termoisolante per camera di combustione
- 008 Camera di combustione
- 009 Kit quarnizioni
- 010 Disco di tenuta 45 x 3 mm
- 011 Cappuccio G 11/2
- 012 Asta dello scovolo
- 018 Camera di combustione 15 kW
- 020 Coperchio flangiato (con pos. 021 e 022)
- 021 Guarnizione
- 023 Fermacavi
- 024 O-Ring raccordo caldaia
- 025 Condotto adduzione aria
- 026 Fascetta per tubo
- 027 Bocchettone di aspirazione aria
- 028 Adattatore condotto adduzione aria
- 029 Raccordo caldaia
- 030 Raccordo a T con valvola di ritegno
- 031 Controdado
- 032 Motore della pompa
- 033 Kit guarnizioni A 27 x 38 x 2
- 034 Serpentina flessibile (con pos. 036 e 2 x pos. 037 e 033)
- 035 Tappo di chiusura
- 036 Controdado G11/4

- 037 Semirondella (2 pezzi)
- 038 Angolare G 1 11/2
- 039 Kit guarnizioni A 32 x 44 x 2
- 040 Serpentina flessibile (con pos. 036 e 2 x pos. 037 e 033)
- 041 Kit guarnizioni A 21 x 30 x 2
- 042 Angolare G 1 1/4
- 043 Raccordo passante
- 044 Raccordo a T
- 045 Raccordo a T
- 046 Sfiato rapido
- 047 Dispositivo d'intercettazione automatica
- 048 Nipplo di riduzione
- 049 Raccordo
- 060 Bollitore (con pos. 020 e 023)
- 202 Lamiera anteriore
- 203 Lamiera posteriore
- 204 Lamiera superiore
- 205 Lamiera laterale destra e sinistra
- 206 Fermacavi a 2 posizioni
- 207 Coprispigoli
- 208 Tappo di protezione
- 209 Materassino termoisolante lamiera posteriore
- 210 Materassino termoisolante lamiera anteriore
- 211 Rivestimento termoisolante
- 212 Materassino termoisolante bollitore
- 213 Angolare di bloccaggio anteriore
- 214 Angolare di bloccaggio posteriore
- 215 Listello di basamento
- 216 Copribuchi
- 217 Nastro isolante decorativo
- 218 Mensola regolazione
- 219 Vite di fissaggio e vite regolabile
- 220 Scritta
- 308 Kit elementi di fissaggio


Pezzi soggetti ad usura


- 013 Scovolo per la pulizia
- 022 Anodo di magnesio


Componenti non raffigurati


- 300 Kit isolamento termico
- 301 Vernice spray, vitosilber (argento)
- 302 Penna per ritocchi, vitosilber (argento)
- 305 Istruzioni di montaggio
- 306 Istruzioni di servizio

- A Targhetta tecnica isolamento termico
- (B) Targhetta tecnica caldaia
- © Targhetta tecnica bollitore
- Per regolazione circuito di caldaia vedi Istruzioni di montaggio e di servizio della regolazione









Protocolli

	Prima messa in fun- zione	Manutenzione/ Assistenza	Manutenzione/ Assistenza
il:			
da:			
	Manutenzione/ Assistenza	Manutenzione/ Assistenza	Manutenzione/ Assistenza
il:			
da:			
	Manutenzione/ Assistenza Manutenzione/assi- stenza	Manutenzione/ Assistenza	Manutenzione/ Assistenza
il:			
da:			
	Manutenzione/ Assistenza	Manutenzione/ Assistenza Manutenzione/assi- stenza	Manutenzione/ Assistenza Manutenzione/assi- stenza
il:			
da:			

Protocolli (continua)

	Manutenzione/ Assistenza	Manutenzione/ Assistenza	Manutenzione/ Assistenza
il:			
da:			

Dati tecnici

Potenzialità utile	kW	18	22	27
Marchio CE				
Perdita di carico lato fumi	Pa	7	8	8
	mbar	0,07	0,08	0,08
Tiraggio necessario*1	Pa	5	5	5
	mbar	0,05	0,05	0,05
Temperatura fumi*2				
■ con temperatura acqua di	°C	145	145	145
caldaia pari a 40 °C				
■ con temperatura acqua di	°C	165	165	165
caldaia pari a 75 °C				
Caratteristiche del prodotto (c	onformemen	te alla EnEV)	
Grado di rendimento η al				
■ 100 % della potenzialità utile	%	93,4	93,6	93,6
■ 30 % della potenzialità utile	%	94,8	95,4	95,4
Dispersione in stand-by q _{B,}	%	1,2	1,0	0,8
₇₀ (caldaia)				
Potenza elettrica assorbita				
*3 (caldaia) con				
■ 100 % della potenzialità utile	W	180	198	219
■ 30 % della potenzialità utile	W	60	66	73
Dispersioni per manteni-	kWh/24 h	1,4	1,4	1,4
mento in funzione (bollitore)				
per un temperatura differenzia-				
le di 45 K				
Potenza elettrica assorbita	W	60	60	60
della pompa di carico bollitore				

^{*1} Da considerare per il dimensionamento del camino.

^{*2} Temperature fumi come valori lordi medi riferiti a una temperatura aria di combustione di 20 °C, secondo la EN 304 (rilevazione con 5 termocoppie).

^{*3} Parametro di norma

Dichiarazione di conformità

Noi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti Vitola 222 con regolazione circuito di caldaia Vitotronic e Vitola 222 con regolazione circuito di caldaia Vitotronic e bruciatore ad aria soffiata Vitoflame sono conformi alle seguenti norme:

EN 267 EN 303 EN 676 EN 15 035 (per funzionamento a camera stagna) EN 50 165 EN 55 014 EN 60 335 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3

Conformemente alle disposizioni delle direttive seguenti questo prodotto viene contrassegnato con **C€-0085**:

73/23/CEE 89/336/CEE 90/396/CEE 92/ 42/CEE 98/37/CEE

Questo prodotto soddisfa i requisiti delle direttive sul grado di rendimento (92/42/CEE) per caldaie a bassa temperatura.

Allendorf, 31 dicembre 2009

Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Certificazione del costruttore conforme alla 1ª BlmSchV (normativa tedesca)

Noi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto **Vitola 222, tipo VE2A, da 18 a 27 kW** rispetta le seguenti condizioni previste dalla 1ª BImSchV:

- Valori limite NO_x secondo § 6 (1).
- Dispersioni di gas di scarico del 9 % massimo secondo § 10 (1).

Allendorf, 1° giugno 2011

Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Indice analitico

A Acqua di riempimento7	P
Acqua di nempimento	Pressione dell'imp
C Certificazione del costruttore28	R Regolatore di tirag Riempimento dell'i
Dati tecnici	Riempimento dell'i mento
L Lista singoli componenti18	Vaso di espansion Vitoair
M Modifica della temperatura fumi9	

Pressione dell'impianto	8
R Regolatore di tiraggio9, Riempimento dell'impiantoRiempimento dell'impianto di riscalda mento	7 a-
Vaso di espansione a membrana	.16

Avvertenze sulla validità

Nr. di fabbrica:

7198532 7198533 7198534

Viessmann S.r.l. Via Brennero 56 37026 Balconi di Pescantina (VR) Tel. 045 6768999 Fax 045 6700412 www.viessmann.com